

# Aide Mémoire *BIRDYWP*



## Présentation des touches



## Description des icônes


Icône	Description	Icône	Description
	Indicateur de marche		Niveau batterie
	Réveil programmé		Sonnerie active
	Vibreur seul		Message d'alerte non lu
	Message d'alerte en mémoire		

## Astuces

Pour allumer le retro-éclairage de l'écran appuyer de manière prolongée sur la touche

Pour connaître les identités POCSAG programmées appuyer simultanément sur la touche et .

# Navigation dans le menu

L'appui sur la touche  permet de rentrer dans le menu. Le menu est entièrement personnalisable avec le logiciel de programmation. (Certains menus détaillés dans cette notice peuvent ne pas apparaître sur votre BIRDY Waterproof).

Les touches peuvent être associées à différentes fonctions :

Symbole	Description
✓	La touche est associée à la fonction valider
✕	La touche est associée à la fonction annulation
↶	La touche est associée à la fonction retour au menu précédent
🎵	La touche est associée à la fonction pour tester un son
↑ ↓	Utilisation possible des touches ▼ et ▲
< >	Utilisation possible des touches ◀ et ▶






## Les menus

Menu	Description
I	Pour valider ou désactiver une ou des identités
↘	<b>Menu TECHNIQUE</b> : composé de 5 sous-menus permettant : <b>Version</b> : Indication de la version du logiciel et de l'EEPROM <b>Niveau batterie</b> : Indication de la tension de la batterie <b>Numéro de série</b> : Voir le numéro de série du BIP
🕒	<b>Réglage heure / Réveil</b> : Réglage de l'heure et du réveil
🎵	<b>Choix de sonnerie</b> : Sélection de la mélodie de la sonnerie
📞	<b>Vibreur</b> : Sélection du mode de fonctionnement du vibreur
🔍	<b>Zoom</b> : Sélection de la taille d'affichage des caractères
🇫🇷	<b>Langue</b> : pour changer la langue du BIP
🔌	<b>Eteindre</b> : Arrêt du BIRDYWP





## Mise en marche du BirdyWP

1. Appuyer 5 secondes sur la touche 







## Arrêt du BirdyWP

1. Appuyer sur la touche 
2. Aller au menu ETEINDRE avec les touches  
3. Appuyer sur la touche 
4. Appuyer sur la touche  pour confirmer







## Lecture d'un message reçu

1. Appuyer sur la touche 
2. La première ligne affiche le numéro du message avec l'heure et la date
3. Le reste de l'affichage contient le texte reçu
4. Si le texte est long, appuyer sur les touches   pour faire défiler le message
5. La touche  permet de sauvegarder ou effacer le message

## Effacer tous les messages

1. Appuyer sur la touche 
2. Aller au menu Tout Effacer avec les touches   sur la touche 
3. Appuyer sur la touche 
4. Appuyer encore sur la touche  pour confirmer

## Validation d'identités

1. Appuyer sur la touche 
2. Appuyer sur la touche  pour accéder à la validation d'identités
3. Utiliser les touches  ou  pour aller jusqu'à l'identité choisie
4. Appuyer sur la touche  pour valider ou dévalider une adresse
5. Puis appuyer sur la touche  pour sortir du menu validation d'identité