

Afin d'effectuer le réglage du casque HEROS Titan de la Sté Rosenbauer, nous vous proposons cette fiche qui vous permet d'appréhender les 5 réglages du casque de type B.

Les 5 réglages

1- Hauteur de port



- Le réglage est effectué avec 6 crans possibles
- Les 2 bandeaux sont réglés de manière uniforme
- Un bon réglage doit permettre à la visière baissée de ne pas toucher le nez

2- Tour de tête



- Le bandeau tour de tête peut être réglé sur 3 positions différentes, mais de manière uniforme identifiés par numéro:

- 1: Petites têtes (49-55)
- 2: Têtes de taille moyenne (56-63)
- 3: Grosses têtes (64-67)

3- Ajustement du centre de gravité



- A l'intérieur de la coque plastique, une vis de serrage permet le réglage avant ou arrière de la coque



4-Réglage de la jugulaire



Au niveau de l'oreille



A l'arrière



A la mentonnière

5- Réglage de la pression du bandeau de tête par mollette



Le bouton rotatif situé à l'extérieur du casque permet de régler maintenant la pression sur la tête du porteur, à tout moment et même avec des gants. Il est le dernier réglage à effectuer.