



FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL SELECTIF BIRDY II

Pour éteindre le bip :

* appui 1 fois sur

* sélectionner "ETEINDRE" avec la touche

* appui 2 fois sur



Pour allumer le bip :

appui long sur

pendant 5 secondes

* Si écran en veille, appui sur => allumage écran :

* Nouvel appui sur => affichage menu :

* Avec sélectionner "REG HEURE ET ALARME", "MODE DE SONNERIE" ou "ETEINDRE"

▶ Réglage sonnerie : valider "MODE DE SONNERIE" avec puis défilement avec puis valider la modification du réglage avec

▶ Réglage heure et alarme : valider "REG HEURE ET ALARME" avec puis choix et réglages avec puis valider avec

Eclairer/Eteindre l'écran : maintenir appui environ 2 secondes sur ou

4 Sonneries pré-programmées :

- ▶ Alerte
- ▶ Opération différée ou multiple
- ▶ Message
- ▶ Annulation/Essai

Lors de la mise sous tension de l'appareil, 2 numéros apparaissent en bas de l'écran :

A : 043XXXX = numéro d'appel individuel

Numéro de matricule

B : 043XXXX = numéro d'appel général


Numéro du centre

Message d'alerte = " **Engin + Nature d'intervention** "

Acquittement alerte = appui court sur ou



Ces appareils sélectifs disposent d'une autonomie d'environ 2 mois. Afin de préserver la durée de vie de l'accu rechargeable, **ne mettre l'appareil en charge que lorsque le témoin de charge affiche le logo suivant :**



- * Ne mettre que des accus de 2200 mAh
- * Attention à la polarité lors du remplacement de l'accu
- * Bien claveter le fermoir après le remplacement de l'accu




FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL SELECTIF BIRDY II

Pour éteindre le bip :

* appui 1 fois sur

* sélectionner "ETEINDRE" avec la touche

* appui 2 fois sur



Pour allumer le bip :

appui long sur

pendant 5 secondes

* Si écran en veille, appui sur => allumage écran :

* Nouvel appui sur => affichage menu :

* Avec sélectionner "REG HEURE ET ALARME", "MODE DE SONNERIE" ou "ETEINDRE"

▶ Réglage sonnerie : valider "MODE DE SONNERIE" avec puis défilement avec puis valider la modification du réglage avec

▶ Réglage heure et alarme : valider "REG HEURE ET ALARME" avec puis choix et réglages avec puis valider avec

Eclairer/Eteindre l'écran : maintenir appui environ 2 secondes sur ou

4 Sonneries pré-programmées :

- ▶ Alerte
- ▶ Opération différée ou multiple
- ▶ Message
- ▶ Annulation/Essai

Lors de la mise sous tension de l'appareil, 2 numéros apparaissent en bas de l'écran :

A : 043XXXX = numéro d'appel individuel

Numéro de matricule

B : 043XXXX = numéro d'appel général

Numéro du centre

Message d'alerte = " **Engin + Nature d'intervention** "

Acquittement alerte = appui court sur ou



Ces appareils sélectifs disposent d'une autonomie d'environ 2 mois. Afin de préserver la durée de vie de l'accu rechargeable, **ne mettre l'appareil en charge que lorsque le témoin de charge affiche le logo suivant :**



- * Ne mettre que des accus de 2200 mAh
- * Attention à la polarité lors du remplacement de l'accu
- * Bien claveter le fermoir après le remplacement de l'accu